Navodila za vzdrževanje in varnostna opozorila

Kazalo

Reklamacije in garancija	2
1. Obutev	3
2. Tekstil in tekstilni dodatki	4
3. Nahrbtniki, spalne vreče, podloge za spanje	6
4. Šotori	7
5. Očala	9
6. Palice	10
7. Posoda, jedilni pribor, noži, steklenice	11
8. Hrana	13
9. Kuhalniki in žari	14
10. Tlačne posode - kartuše	16
11. Kamp pohištvo	17
12. Naglavne in ročne svetilke	18
13. Impregnacija	19
14. Potovalna elektronika	20

Reklamacije in garancija

Pogoji reklamacije

Garancija za izdelke velja za proizvodne napake 24 mesecev od datuma prodaje.

Reklamacijo je treba uveljavljati brez odlašanja, takoj ob ugotovitvi napake.

Iz higienskih razlogov sprejemamo blago v reklamacijo čisto, brez vseh nečistoč in suho.

Garancija velja za napake, ki so nastale v garancijskem roku zaradi dokazljive napake v materialu ali napake pri proizvodnji

Garancija ne velja za:

Spremembo izdelka zaradi neupoštevanja navodil za vzdrževanje in nego.

Kakršnokoli spremembo izdelka, ki je nastala kot posledica njegove obrabe.

Mehansko poškodovan izdelek.

Madeže ali druge poškodbe, nastale zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev ali neustreznega vzdrževanja.

Izdelek, na katerem so bila v garancijskem roku izvedena kakršnakoli popravila ali spremembe, ki niso povezane z običajnim vzdrževanjem..

DRŽAVA POREKLA:

Canada – Kanada
China – Kitajska
Hong Kong – Hong Kong
Indonesia – Indonezija
Italy – Italija
Korea – Koreja
Macao – Makao
Sri Lanka – Šrilanka
Taiwan – Tajvan
USA – ZDA
Vietnam – Vietnam
Lietuva – Litva
Eesti – Estonija
România – Romunija
Portugal – Portugalska
Bangladesh – Bangladeš
Thailand – Tajska

KRATICE MATERIALOV:

PA – poliamid
NY, nylon supplex – najlon
PAN – poliakril
PES – poliester
Polyester recycled – recikliran poliester
PU – poliuretan
CV – viskoza
WO, Wool – volna
Merino Wool – merino volna
CO, BA, Cotton – bombaž
Organic cotton – organski bombaž
EA, elastane – elastan
PP – polipropilen
PTFE – politetrafluoretilen (GTX membrana)

1. Obutev

IZBIRA, UPORABA IN VZDRŽEVANJE OBUTVE

Pri izbiri obutve pazite, da izbrana vrsta, velikost in širina obutve natančno ustrezajo vašim potrebam in namenom, za katere se bo obutev uporabljala. Neustrezno izbrana vrsta, velikost, širina ali oblika obutve lahko obutev poškoduje in ne more biti razlog za kasnejšo reklamacijo.

Pri obuvanju, zlasti pri zaprtih modelih, uporabljajte žlico za čevlje. Obutev po vsaki uporabi negujte glede na vrsto in material z ustreznimi sredstvi za obutev. Če obutev ni posebej namenjena pranju v pralnem stroju, je nikakor ni dovolpreči v stroju.

Premočene obutve se ne sme sušiti v stiku ali v neposredni bližini toplotnih virov. V zaprto, zlasti usnjeno obutev po obuvanju vstavite kopita (napenjalce) ustrezne velikosti.

Obutev, ki je opremljena z membrano, ki preprečuje vdor vlage v notranjost obutve, se lahko neguje le s tem namenjenimi posebnimi sredstvi. To obutev je priporočljivo pred prvo uporabo zaščititi z ustreznim impregnacijskim sredstvom.

Z vsakodnevno uporabo obutve se srazmerno zmanjšuje njena življenjska doba. Garancijskega roka za obutev ne smemo zamenjevati z življenjsko dobo obutve. Zaradi različne intenzivnosti uporabe obutve pri posameznih potrošnikih se lahko življenjska doba obutve izteče že pred potekom garancijskega roka.

Uporabljeni materiali – njihovo vzdrževanje in nega

 **Zgornji del**

 **Podplat**

 **Podloga**



Plastični materiali

Enostavno se čistijo z vodo z dodatkom detergenta in se po izpiranju obrišejo s krpo.



Gladko usnje

Z obutve odstranite umazanijo z ustrezno krtačo ali vlažno krpo in jo obrišite do suhega. Uporabite ustrezno kremo želenega odtenka in jo zloščite. Neenakomerna struktura površine, delne razlike na površini in naravne gube na mestih pregiba so značilne za naravno usnje.

Lakirano usnje

Z obutve odstranite umazanijo z mehko krpo in površino negujte s posebnim sredstvom za lakirano usnje.



Nubuk, velur, semiš

Umazanijo odstranite s posesbno krtačo ali s posebno gumo; krtačite nežno, da ne poškodujete vlaken. Za nego so primerna čistilna in impregnacijska sredstva v spreju. Usnja z vlaknasto površino se nikoli ne krema. Nasičeni in temni odtenki brušenega usnja lahko delno puščajo barvo. Pri povečanem potenju ali ko se obutev zmoči, lahko notranji deli obutve do določene mere puščajo barvo.



Tekstil

Čistite s krtačenjem, glede na vrsto tekstila in naravo umazanije pa tudi z brisanjem z vlažno krpo, mastne madeže pa s čistilom za madeže na tekstilu. Impregnirajte s sprejem za tekstil.

Vodoodporna membrana (npr. GORE-TEX, KEEN DRY …) – Obutev najprej očistite grobe umazanije glede na uporabljeni material, po sušenju površine pa obutev zaščitite z ustreznim impregnacijskim sredstvom.

2. Tekstil in tekstilni dodatki

Simboli za nego izdelkov v skladu s SIST EN ISO 3758

PRANJE:

Posoda prikazuje pranje (ročno ali v pralnem stroju). Uporablja se za podajanje informacij o najvišji dovoljeni temperaturi, največjem mehanskem delovanju in načinu pranja.



Najvišja temperatura 95 °C, normalno mehansko delovanje, normalno izpiranje, normalno ožemanje



Najvišja temperatura 95 °C, omejeno mehansko delovanje in izpiranje, postopno hlajenje (Cool-down), blago ožemanje



Najvišja temperatura 60 °C, normalno mehansko delovanje, normalno izpiranje, normalno ožemanje



Najvišja temperatura 40 °C, normalno mehansko delovanje, normalno izpiranje, normalno ožemanje



Najvišja temperatura 40 °C, omejeno mehansko delovanje in izpiranje, postopno hlajenje (Cool-down), blago ožemanje



Najvišja temperatura 40 °C, močno omejeno mehansko delovanje in izpiranje, ne sme se ožemati ročno



Najvišja temperatura 30 °C, omejeno mehansko delovanje in izpiranje, postopno hlajenje (Cool-down), blago ožemanje



Najvišja temperatura 30 °C, močno omejeno mehansko delovanje in izpiranje, ne sme se ožemati ročno



Samo ročno pranje, izdelek se ne sme prati v pralnem stroju, najvišja temperatura 40 °C, previdno ravnanje



Izdelek se ne sme prati, previdno ravnanje v mokrem stanju

LIKANJE:

Likanik prikazuje načine likanja in najvišjo temperaturo.



Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 200 °C



Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 150 °C



Likanje pri najvišji temperaturi likalne plošče 110 °C



Izdelek se ne sme likati, parjenje ni dovoljeno

SUŠENJE:

Kvadrat s krogom znotraj prikazuje možnost sušenja v sušilnem stroju.



Izdelek se lahko suši v sušilnem stroju pri normalnem programu sušenja



Izdelek se lahko suši v sušilnem stroju pri nižji temperaturi sušenja



Izdelek se ne sme sušiti v bobnastem sušilnem stroju

KEMIČNO ČIŠČENJE:

Krog prikazuje načine kemičnega čiščenja.



Izdelek se lahko kemično čisti z vsemi običajno uporabljenimi topili



Izdelek se lahko kemično čisti s tetrakloretanom, monofluor-triklormetanom in vsemi topili, navedenimi pod črko F. Običajni postopki čiščenja so brez omejitev



Čiščenje s topili, navedenimi pod črko P, z omejenim dodatkom vode, mehanskim delovanjem ali z omejeno temperaturo sušenja. Samooskrbno čiščenje ni dovoljeno



Izdelek se lahko kemično čisti le s trifluortrikloretanom in težkim bencinom z običajnimi postopki čiščenja brez omejitev



Čiščenje s topili, navedenimi pod črko F, z omejenim dodatkom vode, mehanskim delovanjem ali z omejeno temperaturo sušenja. Samooskrbno čiščenje ni dovoljeno



Izdelek se ne sme kemično čistiti. Madežev se ne sme odstranjevati z organskimi topili

BELJENJE S KLOROM:

Trikotnik prikazuje način beljenja s klorom.



Izdelek se ne sme beliti s sredstvi, ki sproščajo klor



Izdelek se lahko beli s sredstvi, ki sproščajo klor. Uporabljajte le hladno in razredčeno raztopino

3. Nahrbtniki, spalne vreče, podloge za spanje

NAHRBTNIKI, SPALNE VREČE, PODLOGE ZA SPANJE, VODNI REZERVOARJI

Uporaba in nega nahrbtnikov

Nahrbtnik izberite glede na namen, za katerega se bo uporabljal, in pazite, da ga ne preobremenite. V notranjosti ne nosite ostrih predmetov, ki bi ga lahko poškodovali.

Po potrebi odstranite umazanijo s krtačo ali gobo z uporabo sredstev, primernih za uporabljene materiale. Ne uporabljajte kemikalij ali čistilnih sredstev z brusilnim ali belilnim učinkom. Nahrbtnika ne sušite ob odprtem ognju ali v neposredni bližini toplotnih virov. Nahrbtnik hranite na suhem, dobro prezračevanem mestu, izven dosega sončne svetlobe.

Če je nahrbtnik opremljen s steklenicami ali vodnim rezervoarjem, je treba po vsaki uporabi izvesti njihovo temeljito čiščenje in sušenje.

Za čiščenje rezervoarja so posebej namenjena sredstva in orodja, ki jih je mogoče dokupiti. V primeru nezadostne nege lahko pride do razraščanja plesni in vodnih alg.

Navodila za uporabo in vzdrževanje spnih vreč

Spalno vrečo hranite suho v razpretem stanju (najbolje obešeno ali vodoravno razprostrto) na suhem mestu pri relativni vlažnosti do 50 % in temperaturi od +10 °C do +40 °C. V stisnjenem stanju jo puščajte le za najnujnejši čas! Pred uporabo spalno vrečo pretresite, da polnilo povrne svoj volumen. PRI UPORABI, TRANSPORTU IN SHRANJEVANJU VEDNO PREVIDNO ZAPRNITE SUHE ZADRGE (JEŽKE)! Za dobro delovanje in življenjsko dobo spiralne zadrge je priporočljivo njeno pot občasno premazati s parafinom (belo svečo). Za impregnacijo uporabljajte posebne pripravke. Za pranje uporabljajte le posebna tekoča pralna milo, namenjena za puhasta ali sintetična polnila, ter upoštevajte simbole za pranje na izdelku. Pred pranjem še posebej skrbno zaprite suhe zadrge, da »hakeljčki« ne poškodujejo tkanine ali šivov! Pri pranju ravnajte previdno! Priporočamo pranje v kadi z zelo blagimi gibi v zadostni količini vode, tako po pravi kot po narobni strani. Po pranju kad odtočite, vendar spalne vreče ne dvigujte iz kadi, temveč iz nje le nežno iztisnite vodo. Nato natočite novo vodo in znova izpirajte z zelo blagimi gibi. Če se vam zdi eno izpiranje nezadostno, ponovite odtok kadi in na enak način izvedite drugo izpiranje v novi vodi. Po odtoku kadi in nežnem iztiskanju vode začnite spalno vrečo po dnu kadi previdno znavijati od nog proti kapuci ter nežno iztiskati vodo. Nastali valj razprostrite vodoravno v senci na zraku, na primer na kovinskem zložljivem sušilu (za pospešitev sušenja lahko pred tem spalno vrečo previdno ožamete v pralnem stroju z zadostno velikim bubnom, vendar pazite na skrbno in enakomerno razporeditev spalne vreče po obodu bobna, da se ne drgne ob vrata, tesnilo ipd.!). Sušite počasi pri temperaturi do 30 °C! Ne izpostavljajte sevalni toploti! Občasno spalno vrečo pretresite, da polnilo pridobi prvotni volumen. Sušenje lahko traja nekaj dni.

Navodila za uporabo in vzdrževanje podlog za spanje

Blazino uporabljajte na ravni površini, očiščeni ostrih predmetov. Po odprtju ventila pustite, da se blazina samodejno napihne, nato pa jo z usti dodatno napihnite do želene trdote. Ne uporabljajte virov stisnjenega zraka ali tlačilk, saj lahko pride do poškodbe blazine. Blazine ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, odprtemu ognju in visokim temperaturam. Blazine ne polagajte na ostre in vroče predmete, saj se lahko poškoduje. Vzdrževanje in shranjevanje: Blazino hranite z odprtim ventilom na suhem in dobro prezračevanem mestu, izven dosega sončne svetlobe. Umazanijo priporočamo odstraniti s krtačo z uporabo za to namenjenih sredstev. Preprečite stik blazine z olji, naftnimi derivati, kemikalijami, repelenti in sredstvi za sončenje. Blazino se lahko čisti le v skladu z navedenimi navodili, sicer lahko pride do njene poškodbe.

4. Šotori

Pred uporabo šotora

Za popoln potek izleta pred začetkom poskusno preizkusite, kako vaš novi šotor postaviti in pospraviti.

POZOR!

Vaš šotor po postavitvi vedno zavarujte s klini ali utežmi!

V vetrovnem in deževnem vremenu ne puščajte šotora brez nadzora. Lahko pride do njegove poškodbe ali telesnih poškodb oseb.

V primeru sneženja je treba s snega tekoče otresati streho.

V nobenem primeru ne prenapenjajte tkanine (zlasti pri novih strehah). Lahko pride do popustitve šivov in posledično do vdora vode.

Šotori so zasnovani kot začasna zavetišča. Niso primerni za trajno postavitev za daljši čas.

Tekstilna streha ni odporna proti ognju in vročini. V prostoru šotora ne kurite ognja in ne prižigajte žara.

Konstrukcije šotora ne obremenjujte na noben dodatni način, kot je npr. obešanje predmetov itd.

Pri napihljivih šotorih vedno uporabljajte priloženo (če je del pakiranja) ali s strani proizvajalca priporočeno tlačilko ali kompresor! Na oblogo šotora nikoli ne lepite nobenih predmetov!

Nikoli ne shranjujte mokrega šotora – oblogo in konstrukcijo vedno temeljito posušite.

V določenih vremenskih razmerah lahko pride do kondenzacije znotraj vašega šotora. Da bi preprečili njen nastanek, je treba odložiti vlažna oblačila itd., povečati zračenje ali postaviti šotor na podlogo iz PVC-ja.

POSTAVITEV IN SIDRANJE ŠOTORA

Pri postavitvi šotora je nujno upoštevati navodila v priloženem priročniku, ki so za posamezne modele in znamke šotorov individualna. Postavitev vseh šotorov pa naj bi v osnovi potekala po podobnem, splošnem postopku.

Po izbiri primernega mesta iz embalaže šotora vzemite vse njegove sestavne dele in jih razprostrite po tleh. Premislite o želenem položaju šotora in glede na to razprostrite glavno platno (podlogo). Preden pa jo začnete popolnoma razvijati, začasno sidrajte njen robni del s klini, da preprečite zaplete z vetrom. Izravnajte in prilagodite položaj glavnega platna, na zadnji strani pa ga lahko s klini pritrdite že dokončno. Drugje po obodu šotora tega ne počnite, dokler ne postavite palic. Če bi podlogo fiksirali prej, bi bilo napeljevanje palic oteženo.

Kline zabijajte v tla pod kotom 45°. Za njihovo sidranje uporabite gumijasto kladivo, navadno kladivo ali primeren kamen. Palice naj skozi oblogo napeljuje ena oseba, najbolje v sedečem položaju na tleh. Palico preprosto potiskajte v notranjost predvidene odprtine in vlecite tkanino čez njo. Šele ko so vse palice napeljane, jih skupaj dvignite in fiksirajte na podlogo, s čimer se upognejo v predvideno obliko. S klini najprej fiksirajte sprednji del šotora, šele nato stranske stene.

NAVODILA GLEDE ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA

Platno šotora je izdelano iz vodoodpornega materiala. Za preprečitev zamakanja se med deževnim vremenom ne dotikajte njegove notranje strani.

V obdobjih sončnega vremena ne puščajte šotora postavljenega dlje kot 6–8 tednov. Lahko bi prišlo do zbleditve in oslabitve zunanje površine platna.

Šotora ne napenjajte premočno, da pod vplivom vetra in vremenskih razmer ne pride do poškodb.

Na šotoru ne uporabljajte nobenih sredstev proti žuželkam in jih ne uporabljajte niti v notranjosti šotora.

Pri pakiranju mora biti šotor popolnoma suh, da se prepreči trohnenje.

Šotor čistite z mehko gobo in milnico. Šotora nikoli ne perite v pralnem stroju in ne uporabljajte kemičnih čistil.

Pod vplivom sončne UV-svetlobe lahko pride do obrabe platna. V tem primeru lahko šotor popravite z nanosom impregnacijskega spreja ali premaza, ki bo ščitil pred zamakanjem.

Pred shranjevanjem za daljši čas je treba šotor očistiti in dobro posušiti. V času sušenja šotor ne sme biti izpostavljen sevalni toploti (predvsem se ne sme sušiti nad odprtim ognju ali v bližini toplotnih virov). Če sušenja ni mogoče izvesti takoj, je treba to storiti ob prvi možni priložnosti. Šotor hranite na suhem mestu.

Šotor hranite na suhem pri relativni vlažnosti do 60 % in temperaturi v razponu od +5 °C do +40 °C.

Za dobro delovanje in trajnost zadrg ter poteznih vrvic je priporočljivo občasno premazati njihovo pot s parafinom (npr. s svečo).

POPRAVILO POŠKODB ŠOTORA

Najpogostejša poškodba šotora je raztrganina tkanine. Za takojšnjo uporabo je priporočljivo imeti pri sebi komplet za popravilo šotorov, ki takoj reši težavo, zagotovi krpico in tako prepreči nadaljnje večanje luknje. V primeru poškodbe šotorske palice je priporočljivo imeti pri sebi rezervne, ki ustrezajo potrebam vašega šotora. Pri napihljivih šotorih je priporočljivo imeti pri sebi rezervno zračno komoro. Priporočamo tudi lepilo za šive, saj so ti najbolj problematično mesto šotora, skozi katerega lahko v šotor prodre voda.

Garancijski pogoji ne veljajo za napake, nastale zaradi: krivde uporabnika, tj. poškodbe izdelka s nestrokovnim popravilom, nepravilno montažo, nepravilnim vzdrževanjem, mehanskimi poškodbami, obrabo delov pri običajni uporabi (npr. gumijasti in plastični deli, premični mehanizmi itd.), neizogibnega dogodka, naravne nesreče, dolgotrajnega delovanja močne UV-svetlobe, nestrokovnih posegov, nepravilnega ravnanja ali neustrezne namestitve, vpliva nizke ali visoke temperature, nesrazmernega tlaka in udarcev ter namerno spremenjenega dizajna, oblike ali dimenzij.

5. Očala

SONČNA IN SMUČARSKA

Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila. Navodila shranite tako, da vam bodo v primeru potrebe kadarkoli na voljo. Čeprav so vsi izdelki nadzorovani, se najprej prepričajte, da ni prišlo do poškodb zaradi prevoza.

Očala si nadenite in snemajte izključno z obema rokama. S tem boste preprečili prekomerno obremenitev tečajev in zglobov očal.

Očala odlagajte v primeren etui izven dosega nepooblaščenih oseb, otrok in živali.

Zaščitite očala pred prekomernim pritiskom, deformacijami in napetostjo.

Očal nikoli ne odlagajte na mizo ali druge površine s sprednjo stranjo leč. Očalna stekla (leče) bi se lahko poškodovala.

Zaščitite okvirje in leče očal pred udarci, padci in praskami na površinskem premazu. Ne nosite očal s poškodovanimi lečami.

Očala niso zasnovana za zaščito nosilca pred poškodbami zaradi udarcev trdih predmetov. Za pravilno delovanje morajo biti stekla trdno nameščena v okvirju očal.

Če ni označeno ali navedeno drugače, sončna in smučarska očala ne služijo kot zaščitna delovna oprema.

Smučarskih očal ne uporabljajte med vožnjo vozil.

Očal in leč ne izpostavljajte dolgotrajnemu vplivu prekomernih temperatur (nad 50 °C) ali hitrim spremembam temperature.

Zaščitite očala pred stikom z organskimi topili, lugi, kislinami in abrazivnimi sredstvi.

Niti najkakovostnejša utrjena silikatna in organska očalna stekla niso neuničljiva in zahtevajo previdno ravnanje.

Ne pozabite, da očala služijo za korekcijo oziroma zaščito vida in ne kot okrasni obroči ali sponke za lase.

Očala vzdržujte čista. Ob umazaniji jih operite v blagi, mlačni milnici, nato jih izperite pod tekočo vodo in obrišite do suhega.

Za brisanje očal uporabljajte le mehke tkanine, najbolje krpice iz mikrovlaken, očiščene abrazivnih delcev.

Vsa popravila in prilagoditve očal, vključno s čiščenjem z ultrazvokom, prepustite strokovnjakom.

Svoje otroke, ki nosijo očala, naučite pravilnih navad pri njihovi uporabi.

Pri odstranjevanju očal upoštevajte veljavne zakone in predpise o odpadkih. Silikatna očalna stekla spadajo med steklene odpadke, organska očalna stekla in plastični okvirji med odpadke, namenjene plastiki, kovinski okvirji pa med odpadno kovino.

Za kupljene okvirje in leče očal je bila izdana izjava o skladnosti v skladu s §13 Zakona št. 22/1997 Zb. o tehničnih zahtevah za izdelke ter o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov in v skladu z Uredbo vlade št. 181/2001 Zb., ki določa tehnične zahteve.

6. Palice

POHODNIŠKE, SMUČARSKE, NORDIC WALKING, SKIALP IN TEKAŠKE PALICE

Prilagoditev palic terenu (le pri nekaterih palicah)

Priporočamo, da pred začetkom dolžino palic nastavite tako, da je vaša podlaht vzporedno s tlemi. Eksperimentirajte, dokler ne najdete prave višine zase. Na različnih terenih se lahko zgodi, da boste morali višino palice prilagoditi. Palice lahko podaljšate za morebitni spust ali pa jih skrajšate, če se vzpenjate v hrib. Oboje bo zagotovilo večjo stabilnost. Pri hoji je včasih bolje držati palico nekoliko nižje.

Raztegovanje palic (le pri nekaterih palicah)

Z eno roko primite palico za ročaj ali plastični zaključek. Z drugo roko sprostite zaponko/navoj in nastavite srednji del na želeno dolžino (ne dlje od oznake »STOP«). Ko ima palica želeno dolžino, zategnite zaponko/navoj. Sama nastavitev lahko zahteva ustrezno uporabo sile. Zato po sprostitvi zaponke rahlo zavrtite nastavljivi vijak (močneje v desno in rahleje v levo), nato pa zaponko zaprite. Dolžino nastavite po potrebi. Enako storite s spodnjim delom, medtem ko držite srednji del palice. Spet ne raztegujte dlje od oznake »STOP«. Oznaka srednjega delovanja je merodajna le, če je spodnji del popolnoma izvlečen do oznake »STOP«. Za skrajšanje dolžine palic izberite obraten postopek.

Pozor! Pri raztegovanju srednjega in spodnjega dela nikoli ne raztegujte preko oznake »STOP«.

Pašček

Nastavite dolžino paščka tako, da omogoča udobno držanje ročaja palice v pravilnem položaju.

Dodatki (le pri nekaterih palicah)

Gumijasti nastavek – uporablja se le na ravni in suhi površini. Če je površina neravna ali če želite uporabiti drug dodatek, ta nastavek snemite in shranite za kasnejšo uporabo.

Krpljica za blato – odstranite gumijasti nastavek in trdno privijte to krpljico na konico palice. Primerna je za blatno in mokro okolje.

Krpljica za sneg – odstranite gumijasti nastavek in trdno privijte snežno krpljico na konico palice.

Vzdrževanje palic

Teleskopske palice niso zahtevne za vzdrževanje. Oprijemalne palice zdržijo veliko, vendar jih ne smemo obremenjevati kot vzvod. Takrat se zlahka upognejo ali zlomijo. Najpogosteje se to zgodi, ko palica zaide v kakšno špranjo ali luknjo. Zato je treba tudi poleti nositi krpljice.

Največja nevarnost za zložljive palice je zlaganje v mokrem stanju in daljši premor pri uporabi. Takrat pride do oksidacije duraluminija (beli prah) med dvema cevema. Zgodi se lahko, da palice sploh ne bo mogoče raztegniti, ali pa se v boljšem primeru na površini ustvarijo nelepši madeži. Zato je najprimernejša preventiva sušenje. Po pohodih, zlasti po deževnih, posamezne dele palice obrišite do suhega.

7. Posoda, jedilni pribor, noži, steklenice

Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila. Navodila shranite tako, da vam bodo v primeru potrebe kadarkoli na voljo. Čeprav so vsi izdelki nadzorovani, se najprej prepričajte, da ni prišlo do poškodb zaradi prevoza.

Pred prvo uporabo in po vsaki uporabi operite z zadostno toplo vodo z nevtralnimi (neagresivnimi) čistilnimi sredstvi. Ne uporabljajte sintetičnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo klor ali močna alkalna čistila. Po čiščenju temeljito posušite in hranite v suhem okolju. Pazite na odstranitev vseh ostankov soli (NaCl), limon, kisa, paradižnika, paradižnikovih izdelkov itd.

Posoda iz nerjavnega jekla:

Posoda je primerna za plinske, električne in steklokeramične kuhalnike. Posoda je prav tako primerna za indukcijsko kuhanje.

Izberite pravilno velikost kuhalne plošče. Njen premer mora biti enak ali manjši od premera dna posode.

Za plin velja – plamen ne sme nikoli presegati robov dna.

Solite vedno šele po kuhanju, s tem boste preprečili bele obloge v notranjosti posode.

Nikoli ne pregrevajte prazne posode!

Posodo je mogoče uporabljati za peko v pečici – vendar lahko pride do spremembe barve, kar ne vpliva na funkcionalnost in zdravstveno ustreznost.

V pečico pa ne smete postavljati pokrovov posod, ki vsebujejo plastične dele, odporne le do 140 °C!

Posoda s premazom proti prijemanju (teflon, keramični sloj itd.):

Večinoma jo je mogoče uporabljati na vseh vrstah ogrevanja – elektriki, plinu, steklokeramiki in indukciji. Natančna uporaba je navedena pri izdelku in jo je treba upoštevati.

Posoda s premazom proti prijemanju ne sme biti dolgotrajno izpostavljena visokim temperaturam. Uporabljajte jo predvsem za hitro kuhanje; ni primerna na primer za daljšo peko. Upoštevati je treba običajne predpisane temperature, saj se pri pregrevanju deformira.

Posode s premazom proti prijemanju ne uporabljajte v mikrovalovni pečici.

Posodo s premazom proti prijemanju lahko postavljate v klasično pečico. Če pa ima plastične ročaje, oprijemke ali druge dele, se takšna uporaba ne priporoča, niti v primeru, ko proizvajalec navaja, da plastika prenese visoke temperature. Plastičnih ročajev, oprijemkov ali drugih delov nikoli ne izpostavljajte neposrednemu viru toplote.

Uporabljajte le lesen, teflonski ali silikonski kuhinjski pribor.

Za pranje in čiščenje posode s premazom proti prijemanju uporabljajte le detergente za običajno ročno pomivanje posode. Suha ali tekoča čistilna sredstva z abrazivi ter žičnate gobice sploh niso primerne, saj lahko poškodujejo gladko površino.

Posodo s premazom proti prijemanju je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, če njena površina ni kakorkoli poškodovana in ne prihaja do odstopanja teflonskega sloja. Če se pri nekaterih tipih pomivanje v pomivalnem stroju ne priporoča, posode na ta način v nobenem primeru ne pomivamo. Sloj lahko po določenem času začne odstopati. V takem primeru posode ne pomivajte v pomivalnem stroju in je, če je mogoče, raje več ne uporabljajte..

Steklenice, termovke/termovčki (material: nerjavno jeklo, aluminijeve zlitine, plastika, silikon):

Ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali v zamrzovalniku.

Ne uporabljajte za pijače, gazirane s CO_2.

Pred prvo uporabo je treba steklenico/termovko izprati.

Povečanje tlaka lahko povzroči izmet čepa z znatno silo.

Pazite na vrenje sladkih pijač v zaprti steklenici/termovki (pride do povečanja tlaka in poškodbe čepa).

Če je mogoče, se izogibajte uporabi posode za otroško hrano, ki vsebuje vroče mleko. Lahko pride do hitrega razvoja bakterij in k fermentation (vrenja).

Če posodo uporabite za mleko ali otroško hrano, poskrbite, da bo to le za kratek čas, ter jo po uporabi vedno skrbno operite.

Posodo je mogoče pomivati v pomivalnem stroju, če to priporoča proizvajalec.

Pri ročnem pomivanju vedno uporabite detergent in nato steklenico/termovko dobro izperite s čistim vodo.

Termovko predhodno segrejte z vročo vodo ali ohladite s hladno. Dlje bo ohranila temperaturo..

Noži in večnamenska orodja (multitooli):

Nôž je orožje, zato je treba z njim ravnati zelo previdno in upoštevati varnostne ukrepe, da ne pride do poškodb zdravja in premoženja. Z rezilom noža ne merite v nikogar, ne uporabljajte ga za obrambo ali napad na drugo osebo. Ta predmet je namenjen osebam, starejšim od 18 let, in ne sodi v roke otrok. Nevarnost grozi pri kakršnem koli ravnanju z nožem, zlasti pri njegovem odpiranju, izmetu ali zapiranju. Pri stiku z ostrim rezilom noža bodite vedno izjemno previdni in osredotočeni.

Vzdrževanje noža:

Če je nož sestavljen iz več delov, je treba, zlasti pri nošenju noža, preverjati stabilnost vijačnih spojev. Če ugotovite odvitje vijačnega spoja, ga je treba z ustreznim orodjem (izvijač, torx ipd.) zategniti. Vijak zategujemo do popolnega privitja, vendar le do te mere, da se ne poškoduje navoj vijaka in navoj na ohišju noža. Garancije ni mogoče uveljavljati za poškodovan navoj in poškodovan ali izvit vijak, prav tako ne za nož, ki se je zaradi nezategnjenosti ali izpada vijaka/vijakov razpadel na več delov. V primeru pogostejšega odvijanja je treba ustrezni vijačni spoj trdno fiksirati s tesnilno maso proti odvijanju ali ustreznim lepilom. Vzdrževanje ročajev je odvisno od materiala, iz katerega je ročaj izdelan. Ročaji iz rogovja, kosti, rogov, usnjenih obročkov ali sodobnih materialov, kot je mikarta in podobno, so v bistvu brez vzdrževanja. Lesene ročaje zadošča občasno premazati s kakovostnim oljem (npr. tikovim) oziroma s prozornim kozmetičnim vazelinom ali mastjo.

Vzdrževanje damaščanskih (ogljikovih) rezil:

Ogljikov damaščan je živi material, zato bo med uporabo sčasoma začel siveti, včasih pa se pojavijo tudi modri vzorci. To ni napaka. Ogljikovo rezilo ne sme priti v stik s sadnimi in zelenjavnimi kislinami (limona, jabolka, čebula ipd.), saj bi lahko prišlo do rjavenja. Ogljikovo rezilo je treba vedno vzdrževati rahlo naoljeno. Za oljenje uporabljajte olja za rezila (oziroma prozoren kozmetični vazelin ali mast).

Čiščenje:

Nož redno čistite, saj ga snovi, ki ostanejo na njem (prah, umazanija, ostanki hrane itd.), lahko poškodujejo. Pri zložljivih nožih se umazanija nabira med rezili, nakar se nož težko odpira. Če noža zaradi umazanije ni mogoče odpreti, ga potopite v toplo vodo in rezila razgibajte. Nato nož obrišite do suhega in pustite, da se temeljito posuši, po potrebi pa ga namažite z oljem. Odsvetujemo pomivanje v pomivalnem stroju.Brušenje nožev: Po daljši uporabi se rezilo vsakega noža ztopi. Za običajno vzdrževanje ostrine vašega noža uporabite jekleno brusilo (brusilno palico), izkušenejši uporabniki pa lahko uporabijo brusilni kamen. Za profesionalno brušenje vaših nožev lahko izkoristite storitve brušenja v vaši nožarski delavnici.

8. Hrana

Seznam alergenov

Snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali neprenosljivosti – Uredba EU 1169/2011

1	Gluten	pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove sorte	Žita, ki vsebujejo gluten, konkretno: pšenica, rž, ječmen, oves, pira, kamut ali njihove hibridne sorte ter proizvodi iz njih, razen: a) glukoznih sirupov na osnovi pšenice, vključno z dekstrozo (1) b) maltodekstrinov na osnovi pšenice (1) c) glukoznih sirupov na osnovi ječmena d) žit, ki se uporabljajo za proizvodnjo alkoholnih destilatov, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega porekla
2	Raki		Raki in proizvodi iz njih
3	Jajca		Jajca in proizvodi iz njih
4	Ribe		Ribe in proizvodi iz njih, razen: a) ribje želatine, ki se uporablja kot nosilec za vitaminske ali karotenoidne pripravke b) ribje želatine ali ribjega lepila, ki se uporablja kot sredstvo za bistrenje piva in vina
5	Arašidi	zemeljski oreščki	Semena zemeljskih oreščkov (arašidi) in proizvodi iz njih.
6	Soja	sojina zrna	Sojina zrna in proizvodi iz njih, razen: a) popolnoma rafiniranega sojinega olja in maščob (1) b) naravne mešanice tokoferolov (E306), naravnega d-alfa tokoferola, naravnega d-alfa-tokoferol-acetata, naravnega d-alfa-tokoferol-sukcinata iz soje c) fitosterolov in estrov fitosterolov, pridobljenih iz rastlinskih olj iz soje d) estra rastlinskega stanola, proizvedenega iz sterolov iz rastlinskega olja iz soje
7	Mleko		Mleko in proizvodi iz njega (vključno z laktozo), razen: a) sirotke, ki se uporablja za proizvodnjo alkoholnih destilatov, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega porekla b) laktitola
8	Oreščki	mandlji, lešniki, orehi, indijski oreščki, pekani, brazilski oreščki, pistacije, makadamija	Oreščki, konkretno: mandlji (Amygdalus communis L.), lešniki (Corylus avellana), orehi (Juglans regia), indijski oreščki (Anacardium occidentale), pekani (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), brazilski oreščki (Bertholletia excelsa), pistacije (Pistacia vera), makadamija (Macadamia ternifolia) in proizvodi iz njih, razen oreščkov, ki se uporabljajo za proizvodnjo alkoholnih destilatov, vključno z etilnim alkoholom kmetijskega porekla
9	Zelena		Zelena in proizvodi iz nje
10	Gorčica		Gorčica in proizvodi iz nje
11	Sezam	sezamovo seme	Sezamovo seme in proizvodi iz njega
12	Žveplov dioksid in sulfiti	E220, E221, E222, E223, E224, E226, E227, E228	Žveplov dioksid in sulfiti v koncentracijah, večjih od 10 mg/kg ali 10 mg/l, izraženih kot skupni SO2 , ki se izračunajo za proizvode, namenjene za neposredno porabo ali za ponovno konstituiranje v skladu z navodili proizvajalca.
13	Volčji bob		Volčji bob (lupina) in proizvodi iz njega
14	Mehkužci		Mehkužci in proizvodi iz njih

(1) In proizvodi iz njih, če obdelava, ki so jo prestali, ne povečuje ravni alergenosti, ki jo je organ določil za ustrezni osnovni proizvod.

9. Kuhalniki in žari

Pred prvo uporabo pozorno preberite navodila. Navodila shranite tako, da vam bodo v primeru potrebe kadarkoli na voljo. Čeprav so vsi izdelki nadzorovani, se najprej prepričajte, da ni prišlo do poškodb zaradi prevoza.

Pozor:

Pri delovanju te naprave prihaja do porabe zraka (kisika) in proizvodnje ogljikovega dioksida. Ne prižigajte in ne uporabljajte te naprave v neprezračevanih prostorih, v sobah, v šotoru ali v vozilu. Življenjsko nevarno je uporabljati kuhalnik/žar za ogrevanje zaprtega prostora – neopazna zastrupitev z ogljikovim monoksidom! Kuhalnik/žar sme upravljati le odrasla oseba v skladu s tem navodilom; upravljanja ne prepuščajte otrokom ali osebam z motnjami v duševnem ali motoričném razvoju. Pri delovanju je treba kuhalnik/žar postaviti v stabilen položaj in ga imeti pod stalnim nadzorom.

Za varno delovanje kuhalnika/žara je NUJNO STROGO upoštevati naslednja navodila:

Priključitev kuhalnika na kartušo

Za delovanje tega kuhalnika/žara so namenjene kartuše, ki vsebujejo utekočinjeni plin propan-butan pod stalnim tlakom; upoštevajte priporočila proizvajalca.

Če se kljub temu odločite uporabiti kartušo druge blagovne znamke, proizvajalec ne more jamčiti za tesnjenje sistema jeklenka–kuhalnik. V tem nujnem primeru se vsaj izjemno skrbno prepričajte o brezhibnem tesnjenju sistema kartuša–kuhalnik. Kartuša mora biti izdelana v skladu z EN 417 in opremljena s samotesnilnim ventilom s priključnim navojem 7/16“. Uporaba drugih kartuš – zlasti dvomljivega porekla – je lahko nevarna.

Preverite, ali je krmilni ventil kuhalnika/žara popolnoma zaprt v smeri oznake »-« na krmilnem gumbu z zategovanjem regulacijskega gumba v desno.

Priključitev kartuše na kuhalnik/žar je mogoča le na prostem, izven dosega virov vžiga, tj. odprtega ognja, električnega izbitja ipd.

Po priključitvi kuhalnika/žara na kartušo se s pomočjo milnice prepričajte o popolnem tesnjenju tega sistema. V nujnih primerih vsaj z vonjem in sluhom, nikoli pa z odprtim ognjem. Te postopke izvajajte izključno na prostem. Če sistem po sestavi kaže znake netesnjenja, se takoj premaknite na odprt prostor, kjer ni bližine odprtega ognja ali nevarnosti električnega izbitja, ter sistem hitro razklopite. Kuhalnik/žar in kartušo nemudoma pošljite proizvajalcu.

Opomba: milnica se lahko sama od sebe peni, kar ustvari vtis netesnjenja. Zanesljiv preizkus je naslednji: Odmontirajte gorilnik ter kuhalnik/žar, priključen na kartušo, potopite v posodo z vodo. Če se ne pojavljajo mehurčki, je vse v redu. Nato vse temeljito posušite, najbolje s sušilnikom za lase.

Vsa navedena navodila veljajo za zamenjavo prazne kartuše s polno.

Kuhalnik/žar in kartuša sta za medsebojno povezavo opremljena z desnim navojem. Pri nameščanju kuhalnika/žara na kartušo je treba ravnati s potrebno skrbnostjo, da ne pride do križanja navojev (t. i. »privijanje preko navoja«), sicer pride do uničenja kuhalnika/žara zaradi nepravilnega upravljanja. Pri prvem zategovanju kuhalnika/žara na kartušo je treba premagati nekoliko večji upor. Ta povečani upor ni razlog za skrb pred uničenjem kuhalnika/žara. Navoj je izdelan z visoko natančnostjo in se s prvim zategovanjem umeri. Nadaljnje nameščanje poteka že povsem lahkotno. Da pri prvem nameščanju ne bi prišlo do zatikanja navoja, je ta rahlo premazan z vazelinom – ne odstranjujte ga!

Pri privijanju kuhalnika/žara na kartušo se zasliši rahlo sikanje plina zaradi odprtja ventila jeklenke z odpiralnim zatičem. Z nadaljnjim obratom pride do nasedanja tesnila na kartušo in do zagotovitve tesnjenja sistema kartuša – kuhalnik/žar. Nadaljnje nasilno, nepotrebno zategovanje vodi do hitre obrabe tesnila oziroma do uničenja navoja kuhalnika/žara! Z upoštevanjem navedenih navodil je zagotovljena najdaljša možna življenjska doba kuhalnika/žara; ob upoštevanju navedenih načel je preverjena možnost 1000-kratne priključitve kuhalnika na jeklenko (kar je v praksi skoraj neizkoristljivo). Občasno rahlo mazanje navoja kuhalnika z vazelinom prav tako pomembno podaljša njegovo življenjsko dobo.

Vžig in delovanje

Kuhalnik/žar s kartušo se zavaruje v navpičnem položaju. Podpore posode se razprejo in zavarujejo v delovnem položaju. Rahlo se zavrti regulacijski gumb v levo in se prižge plamen. Pri prižiganju plamena ni priporočljivo odpreti regulatorja na polno moč. Če je kartuša dalj časa na hladnem in v mirovanju, jo je treba pred uporabo temeljito pretresti, sicer se po prižigu kuhalnika/žara za približno eno minuto »plamen trga«. При uporabi povsem polne-nove kartuše, ki je bila dalj časa izpostavljena vplivu toplote, lahko po prižigu kuhalnika/žara pride do izbruha močnega rumenskastega plamena. Takoj zaprite regulacijski ventil na minimum, dokler se plamen ne umiri. Do tega pojava bo zagotovo prišlo, če je kuhalnik/žar s kartušo močno nagnjen. Žar pustimo pred pripravo hrane približno 30 minut, da se segreje. Med delovanjem preprečite povrenje tekočine iz kuhalne posode, sicer pride do njene poškodbe ali popolnega uničenja – običajno vključno s kuhalnikom. Kuhalnik/žar imejte med delovanjem pod stalnim nadzorom. Pri delovanju kuhalnika/žara upoštevajte varnostno razdaljo od gorljivih snovi – najmanj 0,5 m. Neposredno na kuhalnik/žar ne polagajte gorljivih snovi. Če dvomite o pravilnem delovanju izdelka, se ne oklevajte obrniti na proizvajalca.

Zaključek delovanja

Zaključek delovanja se izvede z zategovanjem regulacijskega gumba v desno do ugasnitve plamena. Nato je mogoče kuhalnik/žar odklopiti od kartuše z odvitjem.

Ta postopek izvajajte izključno šele po popolnem ohladitvi kuhalnika/žara. Snemanje kuhalnika/žara s kartuše se nikoli ne sme izvajati med delovanjem!!

Po končanem delovanju kuhalnik od kartuše vedno ločite, saj tako preprečite izpraznitev kartuše zaradi neznatnega netesnjenja. To lahko povzroči umazanija, ki zaide med kuhalnik in kartušo. Skrbite torej za čistočo tega prostora.

Opozorilo za nujne primere

Če pride do preboja plamena izven delovnega dela gorilnika, takoj zaprite regulacijski ventil in rahlo zategnite kuhalnik/žar na jeklenko.

Če se plamen še naprej pojavlja, ga pogasite s curkom vode, ki jo običajno imate pripravljeno za segrevanje. Če plamena ne uspe pogasiti, odvrzite oziroma odbrcnite kuhalnik/žar skupaj s kartušo na varno mesto. Zagotovite, da se nihče ne približuje kuhalniku/žaru na razdaljo, manjšo od 20 m, dokler plamen ne izgori.

Kuhalnik/žar nato nemudoma pošljite proizvajalcu.

Pomembna opozorila

Nedopustno je uporabljati za segrevanje ene posode dva ali več kuhalnikov/žar ob strani. Kuhalnik/žar se ne sme uporabljati za druge namene kot za segrevanje živil in pijač v posodi. Delovni deli kuhalnika/žara – gorilnik, podpore posode oziroma vetrobransko zaščito – so med delovanjem in približno 10 minut po tem žareči, zato se jih v tem času ne dotikajte!

Nikoli ne uporabljajte kuhalnika/žara, ki kaže znake poškodb ali ima poškodovano oziroma obrabljeno tesnilo. S kuhalnikom/žarom ravnajte previdno, zaščitite ga pred padcem na tla. Na kuhalniku/žaru ne izvajajte nobenih sprememb.

Razstavljanje, čiščenje in sestavljanje kuhalnika/žara

V primeru, da se kuhalnik/žar sestoji iz dveh glavnih delov: iz ohišja ventila in gorilnika, ki sta med seboj povezana z navojem in zatesnjena z »O« obročkom, je razstavljivost teh delov nujna, da je mogoče očistiti šobo. Tudi majhna zamašitev močno zmanjša moč kuhalnika.

Za čiščenje se ne sme uporabljati igel in bucik, saj se s tem šoba poškoduje in pride do odloma konice igle v šobi ter s tem do uničenja kuhalnika. Za pročiščenje pogosto zadošča podtlak, ustvarjen z usti. Po domače povedano: umazanijo je mogoče »vsesati« z usti. Po čiščenju šobe je treba gorilnik zategniti s primerno silo tako, da je zagotovljeno tesnjenje med gorilnikom in ventilom. »Čistilo« šobe je mogoče ustvariti iz odstriženega vdevala za nit v iglo (trgovine s haberdashery/galanterijo) ali z najtanjšo struno za kitaro. Rešetko žara operite s toplo vodo in čistilnim sredstvom po vsaki uporabi.

Shranjevanje in prevoz kuhalnika/žara

Kuhalnik/žar hranite izključno v suhem, neagresivnem okolju.

Pri prevozu v nahrbtniku ali vozilu je kuhalnik/žar najbolj zaščiten v priloženem etuiju oziroma znotraj kuhalne posode.

Kuhalnik/žar vedno prevažajte ločeno od kartuše.

Po poteku življenjske dobe kuhalnik/žar predajte v zbirni center za odpadke, vključno z embalažo..

10. Tlačne posode - kartuše

Kartuša vsebuje utekočinjeni, izjemno vnetljivi plin propan-butan ali izobután pod stalnim tlakom.

Kartušo zaščitite pred prekomernim segrevanjem (nad 50 °C, 120 °F). Ne izpostavljajte je dolgotrajnemu vplivu sončne svetlobe.

Hranite zunaj dosega otrok. Dosledno upoštevajte navodila za uporabo, ki so bila priložena napravi.

Po uporabi kartuše ne odpirajte na silo in je ne mečite v ogenj.

Plina ne razpršujte proti plamenu ali žarečim površinam.

Po končani uporabi kuhalnik odvijte s posode.

Kartuše so namenjene enkratni uporabi; ponovno polnjenje je nedopustno.

Zamenjavo kartuše izvajajte na dobro prezračevanem mestu, zunaj dosega virov vžiga.

Kontejner oddajte šele po popolni izpraznitvi v namenjene zabojnike za odpadke ali neposredno v zbirni center za odpadke.

Upoštevajte navodila, navedena neposredno na kartuši. Ta kartuša ustreza standardu EN 417.

11. Kamp pohištvo

Zložljive mize, stoli, ležalniki, omare in kuhinje

To pohištvo je namenjeno uporabi pri kampiranju. Pohištvo lahko ohrani lep videz in vam prinaša užitek dolgo vrsto let. Za to pa je nujno zanj skrbeti v skladu s temi navodili za uporabo in vzdrževanje. Trenutno je v našem sortimentu mogoče kupiti aluminijasto ali jekleno pohištvo, pohištvo iz bambusa ali v kombinaciji aluminija/jekla z lesenimi in tekstilnimi elementi.

Za njegovo vzdrževanje uporabljajte običajna neagresivna čistilna sredstva, kot so blaga mila ipd. Ne uporabljajte visokotlačnega čiščenja.

Umazanijo je treba odstraniti čim prej, da preprečite vpijanje vira onesnaženja v površino, saj sicer obstaja nevarnost, da je ne bo več mogoče odstraniti. Lesene dele pohištva redno negujte s priporočenimi sredstvi za zaščito lesa.

Opomba: Pri uporabi sredstev za zaščito lesa ravnajte po navodilih na embalaži izdelka.

Sestavljanje

Del embalaže pohištva so navodila za sestavljanje – pri sestavljanju pohištva ravnajte po teh navodilih in pazite na preverjanje vseh spojev.

Uporaba

Pohištvo je zasnovano tako, da je varno pri običajnem načinu uporabe, za katerega je bilo zasnovano in proizvedeno. Kakršna koli drugačna uporaba od običajne, tj. predvsem naslanjanje na naslonjala zložljivih stolov, sedenje na naslonih za roke, sedenje ali stanje na mizi, premikanje obremenjenega pohištva ipd., lahko povzroči resne poškodbe. Pohištva v nobenem primeru ne preobremenjujte, ne izpostavljajte ga prekomerni dinamični obremenitvi (sunkovito sedanje, zibanje na stolih) in upoštevajte priporočeno nosilnost, navedeno neposredno na izdelku (če ni navedeno drugače, je statična nosilnost sedežnega pohištva 100 kg, največja obremenitev miz pa 30 kg). Pohištvo mora stati na trdni in ravni podlagi. Mize, vključno s tistimi, ki so opremljene z odprtino za senčnik, niso zasnovane kot podpora za senčnik; podporo senčnika je treba rešiti ločeno, npr. s stojalom za senčnik. Na mizno ploščo ne priporočamo polaganja težkih predmetov z ostrimi robovi, ki bi lahko na površini povzročili praske. Pohištvo ob pravilni negi in načinu uporabe prenese običajne zunanje razmere v našem podnebnem pasu. Pohištvo zaščitite pred trajnim stikom z vodo in prekomerno vlažnostjo ter preprečite izrazite spremembe vlažnosti okolja (npr. pri prestavitvi iz zunanjega vlažnega prostora v suh ogrevan prostor ali obratno), ko pride do sušenja ali prekomerne hidracije. Posledično lahko pride do sprememb oblike in nadaljnjih poškodb, kot so razpoke, ukrivljanje ali poškodbe površinske obdelave in spremembe barve. Poškodbe, nastale zaradi izrazitih sprememb vlažnosti, ne morejo biti predmet reklamacije. Pri pravilni megi pohištvo prenese dež in brizgajočo vodo, vendar je dolgotrajen stik z vodo ali snegom lahko vzrok za poškodbe. Zato sneg in vodo, ki ležita na pohištvu, odstranite čim prej. V vroče vremenu na površini pohištva ne priporočamo dolgotrajnega puščanja steklenih izdelkov. Žarki pri prehodu skozi steklo lahko tako zvišajo temperaturo površine, da poškodujejo površino pohištva in povzročijo deformacije. Bodite vedno previdni pri uporabi ognja, olja, maščob ali vročih predmetov, ki prav tako lahko povzročijo nepopravljive poškodbe..

! Ne pozabite na redno preverjanje trdnosti spojev pohištva !

Shranjujte po možnosti na suhem in čistem mestu. Na shranjen zložen izdelek ne polagajte težkih predmetov.

Upozorilo: Prodajalec ne odgovarja za morebitne napake na pohištvu, nastale zaradi neupoštevanja teh navodil za uporabo in vzdrževanje.

12. Naglavne in ročne svetilke

Varnostna opozorila:

Ta izdelek ni igrača za otroke in ni primeren za osebe, mlajše od 5 let. Ne pogoltnite nobenih majhnih delov ali baterij. Izdelek in njegovi sestavni deli (vključno z baterijami) morajo biti shranjeni zunaj dosega otrok. Upoštevajte navodila, navedena na izdelku. Ne uporabljajte za pregledovanje oči. Pri uporabi ne pokrivajte naglavne svetilke, saj obstaja nevarnost kopičenja toplote in posledičnega vžiga. Če naprava ne deluje pravilno, preverite baterije in njihovo namestitev. Tveganje za opazovalca je odvisno le od kota gledanja v svetlobo, in sicer le, če gleda neposredno v os svetlobe. Vendar pa obrambne reakcije telesa preprečujejo telesne poškodbe očesa. Zaradi učinka slepljenja lahko nepravilna uporaba privede do začasnega poslabšanja vida ali občutka utrujenosti in slabosti. Fot občutljive osebe naj se o uporabi tega izdelka posvetujejo s svojim zdravnikom. V načelu velja, da so svetlobni viri visoke intenzivnosti sekundarno nevarni zaradi njihovega učinka slepljenja. Pomembna pravila ravnanja: Svetlobnega snopa ne usmerjajte neposredno v oči osebe. Uporabnik ali druga oseba ne sme gledati neposredno v svetlobni snop. V primeru optičnega sevanja v oči je treba zapreti oči in obrniti glavo. Prepovedano je gledati neposredno v svetlobo, ki jo oddaja ta izdelek. Izdelek se lahko uporablja pri temperaturah od −20 °C do +40 °C. Prepričajte se, da naglavna svetilka ni izpostavljena ekstremnim temperaturam, intenzivnim vibracijam, eksplozivnemu ozračju, delovanju topil ali strupenih hlapov. Izogibajte se trajne trajenmu delovanju neposredne sončne svetlobe in visoki vlažnosti. Spremembe, popravila in vzdrževanje med uporabo, ki zahtevajo strokovno ravnanje, lahko izvaja le pooblaščeno tehnično osebje. Takoj ko ugotovite, da izdelek kljub pravilni namestitvi polnih baterij ne deluje, se obrnite na prodajalca ali zastopnika blagovne znamke.

Za čiščenje uporabite suho, čisto krpo, ki ne pušča vlaken. Ob umazaniji je treba ostanke temeljito odstraniti z vlažno krpo in izdelek dobro posušiti. Trak za glavo je mogoče optimalno nastaviti s plastično sponko in prati pri temperaturi 30 °C.

Menjava in napajanje baterij/akumulatorjev

OPOZORILO: polnite le Ni-Cd ali NiMH polnilne baterije. Ne polnite baterij drugih tipov! Nevarnost eksplozije, resnih telesnih poškodb! Izogibajte se nevarnosti električnega udara!

Uporabljajte le en tip baterij hkrati. Uporabljajte le alkalne baterije AAA/LR03/Micro (1,5 V DC) ali NiMH akumulatorje AAA/LR03/Micro (1,2 V DC).

Če naglavne svetilke ne nameravate uporabljati dalj časa, vas prosimo, da odstranite baterije, da se izognete njihovemu iztekanju ali poškodbam. Prazne baterije ali akumulatorje, ki jih ni več mogoče napolniti, odstranite v skladu s predpisi države, v kateri se nahajate. Preden jih odvržete med odpadke, prelepite kontakte baterij. Ne mečite v ogenj! Če iz baterije izteče elektrolit, zaščitite oči pred stikom z elektrolitom! V primeru kakršnega koli stika elektrolita baterij z očmi takoj upoštevajte naslednja navodila: Ob stiku z očmi takoj temeljito izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč!

13. Impregnacija

Impregnacija tekstila v pralnem ciklu:

Pred pranjem najprej zapnite vse zadrge, žepe in gumba. Preverite, ali so žepi prazni. Oblačila dajte v bobnasti pralni stroj (ne v vrtljivega/z mešalom). Če so v dozirniku ostanki pralnega praška, ga očistite. Vlijte impregnacijsko sredstvo (količino, navedeno v navodilih) v dozirnik. Če je izdelek opremljen z vodoodporno membrano, npr. Gore-Tex, se prepričajte, da je impregnacijsko sredstvo primerno za to vrsto materiala.

Če ima vaš pralni stroj program Outdoor, izberite tega. Če programa Outdoor nima, izberite program za občutljivo perilo ali ročno pranje. Perite pri 30 °C. Ožemanje naj bo pri čim nižjih vrtljajih; membrane je bolje sploh ne ožemati. Funkcionalna oblačila sušite v sušilnem stroju (le če to dovoljuje proizvajalec) s programom Outdoor, vendar bo najboljše, če jih pustite, da se prosto posušijo pri sobni temperaturi. Zaradi funkcionalnega materiala bodo suha v nekaj urah. Ne sušite jih ob radiatorju ali drugem viru toplote..

Impregnacija tekstila z raztopino (nanašamo s gobico ali z razprševanjem):

Zaščitno raztopino nanašajte na oprano jakno (z zaprto zadrgo – to prepreči oprijem impregnacije na notranji strani oblačila) z razdalje pribl. 20 cm. Pred nanosom jakno razprostrite na mizo ali obesite na obešalnik. Da bi preprečili nastanek madežev, po nanosu pripravka tega enakomerno porazdelite s gobico po celotni površini oblačila. Po nanosu počakajte 24 ur – v tem času se na površini ustvari sloj, ki odbija vodo. Jakno pustite, da se suši v prezračevanem prostoru, zunaj dosega sončnih žarkov ali drugega vira toplote. Če je izdelek opremljen z vodoodporno membrano, npr. Gore-Tex, se prepričajte, da je impregnacijsko sredstvo primerno za to vrsto materiala.

Impregnacija usnjene obutve (impregnacijski vosek, kondicioner):

Z čevljev očistite umazanijo in jih posušite. Odstranite vezalke.

Površino čevljev rahlo segrejte – npr. s sušilnikom za lase (previdno in od daleč, da usnja ne presušite) ali na soncu.

Vosek s prstom (ali krpo) porazdelite po celotnem čevlju. Skrbno nanašajte okoli vezalk in na konici čevlja.

Površino znova rahlo segrejte.

Z krpo rahlo zloščite vse, kar se ni vpilo, in obrišite ostanke voska.

Znova rahlo segrejte.

Operite si roke

Impregnacija šotorskih ponjav in cerad/tarpov (hidroizolacijska obdelava na osnovi silikona):

Prepričajte se, da je tkanina očiščena umazanije. Nato pripravek nanesite s čisto krtačo ali čopičem z ravnimi in rednimi potegi, ali pa uporabite alternativo, pri kateri pripravek prelijete v razpršilnik. Glavno je zagotoviti popolno pokritost. Na koncu po potrebi očistite kapljice s čisto tkanino in pustite, da se izdelek popolnoma posuši, preden ga izpostavite kakršni koli vlagi. Poraba impregnacije je odvisna od materiala ponjave/cerade; npr. bombažne tkanine vpijejo dvakrat več impregnacije kot najlonske.

Informacije o nevarnih lastnostih: H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

14. Potovalna elektronika

Varnostna opozorila

Baterije

Pri vstavljanju pazite na pravilno polarnost baterij. Upoštevajte navodila, navedena na izdelku. Uporabljajte le kakovostne alkalne baterije enakega tipa. Pri uporabi baterij ne kombinirajte različnih tipov baterij in ne kombinirajte uporabe starih ter novih baterij enega tipa. Nikoli ne polnite običajnih ali alkalnih baterij! Baterije bi lahko iztekle ali eksplodirale. Baterij ne izpostavljajte vplivom vročine in sončne svetlobe! Baterij ne mečite v ogenj! Baterije hranite zunaj dosega otrok. Če naprave dalj časa ne uporabljate, iz nje odstranite baterije.Če iz baterije izteče elektrolit – zaščitite oči pred stikom z elektrolitom! V primeru kakršnega koli stika elektrolita baterij z očmi takoj upoštevajte naslednja navodila: ob stiku z očmi takoj temeljito izperite z vodo in poiščite zdravniško pomoč!

OPOZORILO: Polnite le Ni-Cd ali NiMH polnilne baterije. Ne polnite baterij drugih tipov! Nevarnost eksplozije, resnih telesnih poškodb! Izogibajte se nevarnosti električnega udara!

POZOR: Za zmanjšanje tveganja električnega udara ne odpirajte naprave; v notranjosti ni delov, ki bi jih lahko popravili sami. Popravila prepustite usposobljenemu servisnemu tehniku.

Slušalke

Zaščitite svoj sluh! Preden si slušalke vstavite v ušesa, nastavite glasnost naprave na minimum. V slušalke ne spuščajte preveč glasnega zvoka. Zdravniki specialisti opozarjajo pred poškodbami sluha. Če vam začne zvoniti v ušesih, zmanjšajte glasnost ali prenehajte s poslušanjem. Upoštevajte navodila, navedena neposredno na izdelku. Za idealen zvok in pravilno nastavitev upoštevajte oznako L (leva) in R (desna slušalka).

Prenosne baterije (Powerbanki)

Pred prvo uporabo se prepričajte, da je prenosna baterija popolnoma napolnjena. Upoštevajte navodila, navedena neposredno na izdelku. Uporabljajte standardni kabel, sicer lahko pride do poškodbe naprave. Za ohranjanje življenjske dobe baterije priporočamo popolno polnjenje prenosne baterije vsake 4 mesece. Pazite na padce. Poškodovane prenosne baterije nikakor ne popravljajte sami in se obrnite na prodajalca. Prenosne baterije ne puščajte v vozilu, ne izpostavljajte je sončni svetlobi in je za daljši čas ne postavljajte v bližino virov toplote. Močna svetloba ali visoke temperature lahko poškodujejo baterijo. V priključke USB ne vstavljajte nobenih predmetov (razen kablov USB). Prenosno baterijo hranite zunaj dosega otrok in živali.

Zvočniki

Upoštevajte navodila, navedena neposredno na izdelku. Vgrajena baterija naprave lahko ob nepravilnem ravnanju predstavlja nevarnost požara ali kemičnih opeklin. Ne razstavljajte, ne segrevajte nad 100 °C in ne prebadajte.

Za podaljšanje življenjske dobe baterije jo polnite pri sobni temperaturi. Pri odstranjevanju baterije pazite na okolje. Baterije ne mečite v ogenj! Baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini, kot so sončni žarki, ogenj ipd. Če je baterija prazna, se oglasi vizualni ali akustični signal »battery low«. Če je baterija preveč šibka, se naprava samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. V namen varčevanja z energijo se naprava samodejno izklopi, ko predvajanje doseže konec ali ko je glasnost nastavljena na preveč nizko raven in ne uporabite nobenega krmilnika.

Prezračevalnih odprtin ne pokrivajte z nobenimi predmeti. Napravo postavite na zadostno razdaljo od odprtega ognja in virov toplote. Napravo uporabljajte v primernih podnebnih razmerah. Te naprave ne izpostavljajte kapljanju in brizganju vode. Zagotovite 5 cm prostega prostora okoli naprave za prezračevanje. Na napravo ne postavljajte posod s tekočinami, kot so kozarci in vaze. V primeru elektrostatike lahko pride do okvare naprave, uporabnik pa jo mora ponastaviti (resetirati).

Sončne celice

Pri namestitvi pazite na pravilnost povezave in upoštevajte navodila, navedena neposredno na napravi. Ne uporabljajte poškodovanega solarnem panela in ga ne razstavljajte. Izdelki zahtevajo minimalno vzdrževanje. Uporabljajte le mehko, z vodo rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte nobenih sredstev za drgnjenje ali kemičnih topil (razredčil za barve in lake), saj bi ta sredstva lahko poškodovala panel. Med shranjevanjem na izdelek ne polagajte ničesar. Pri polnjenju v šibkih ali spremenljivih sončnih razmerah priporočamo, da iz solarnega panela najprej napolnite prenosno baterijo (powerbank), šele nato pa končne naprave iz prenosne baterije.

Odstranjevanje stare naprave – zaščita okolja in zdravja ljudi

Informacije o odstranjevanju električnih in elektronskih naprav: Po poteku življenjske dobe izdelka ali v trenutku, ko bi bilo popravilo neekonomično, izdelka ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Za namen pravilnega odstranjevanja izdelek predajte na določenih zbirnih mestih, kjer bo sprejet brezplačno. S pravilnim odstranjevanjem boste pomagali ohraniti dragocene naravne vire in prispevali k preprečevanju potencialnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko bili posledica nepravilnega odstranjevanja odpadkov. Nadaljnje podrobnosti si pridobite pri lokalnem uradu ali najbližjem zbirnem centru. Pri nepravilnem odstranjevanju te vrste odpadkov se v skladu z nacionalnimi predpisi lahko izrečejo globe.

Servis

V primeru, da po nakupu izdelka ugotovite kakršno koli napako, se obrnite na podporo strankam. Pri uporabi izdelka se ravnajte po navodilih v priloženem priročniku za uporabo. Reklamacija ne bo upoštevana, če ste izdelek spremenili ali niste upoštevali navodil v priročniku za uporabo.

Garancija ne velja:

• za naravno obrabo funkcionalnih delov izdelka zaradi njegove uporabe

• za servisne posege, povezane z običajnim vzdrževanjem izdelka (npr. čiščenje, zamenjava delov, ki so podvrženi običajni obrabi …)

• za napake, ki jih povzročijo zunanji vplivi (npr. podnebne razmere, prašnost, neustrezna uporaba ipd.)

• za mehanske poškodbe zaradi padca izdelka, udarca vanj ipd.

• za škodo, nastalo zaradi nestrokovnega ravnanja, preobremenitve, uporabe napačnih delov, neustrezne dodatne opreme ali neustreznih orodij ipd.

Pri reklamiranih izdelkih, ki med prevozom niso bili ustrezno zavarovani pred mehanskimi poškodbami, tveganje morebitne škode nosi izključno lastnik.